

Roteador Mesh WIFI AC1200 COSMO

Guia rápido de instalação

RE010

Olá,
Obrigado por nos escolher!

Leia atentamente este guia para facilitar a utilização do seu produto.

Contéudo da Embalagem

2 roteadores (nós) Mesh
2 fontes de alimentação
1 cabo ethernet
1 Guia Rápido de Instalação

01

1. Instale o App Cosmo Wifi

• Faça o download e instale o aplicativo Cosmo Wi-Fi no seu smartphone. Ele está disponível na PlayStore.

2. Ligue o roteador primário

- O primeiro roteador configurado funciona como nó primário, os restantes são chamados de nós secundários.
- Use o cabo Ethernet fornecido para ligar uma porta LAN do seu modem ou conector Ethernet à porta LAN/WAN de qualquer nó. Este nó será o nó primário
- Use uma das fontes de alimentação para ligar o nó primário à tomada. Ao ligar, o LED indicador acenderá em verde fixo. Aguarde 1 minuto, quando o sistema terminar a inicialização, o LED verde começará a piscar.

3. Ligue o roteador primário a internet

- Abra a lista de redes Wi-Fi do seu smartphone, selecione o nome da rede (SSID) do nó primário e coloque a senha. O SSID e a senha estão na etiqueta embaixo de qualquer nó.
- Abra o aplicativo Cosmo Wi-fi e siga as instruções para ligar o nó primário à Internet. Depois de finalizado esse processo, o LED verde deverá se manter aceso fixo.

02

4. Ligue o roteador secundário a internet

- Você deve posicionar cada roteador (nó) preferencialmente em um ponto alto dentro da área de cobertura do nó primário. Lembre-se que área de cobertura é de aproximadamente 100 m² por nó, dependendo do ambiente.
- Mantenha ambos os nós longe de equipamentos que produzam um campo eletromagnético forte, como micro-ondas, freezers e fornos elétricos.
- Use a segunda fonte de alimentação para conectar o nó primário à rede elétrica, da mesma forma como para o nó primário, o LED indicador deverá acender em verde fixo. Aguarde 1 minuto. Quando o LED piscar em verde, o nó secundário estará se conectando ao nó primário.
- Observe o LED indicador por 1 minuto, até que ele apresente um dos seguintes cenários:

Verde Fixo	Funcionamento normal
Amarelo Fixo	Verificar as ligações
Vermelho Fixo	Não está funcionando

- Se o LED de um nó não acender em verde fixo, mude-o de posição seguindo as dicas dos itens IV-2 e IV-3.

03

5. Para começar usar a internet

- Dispositivos com fios: conecte-os às portas LAN dos roteadores;
- Dispositivos sem fios: conecte-os à sua rede Wi-Fi usando SSID e a senha definidos por você;
- Você também pode gerenciar a sua rede de onde quiser, entre no app, vá no ícone de usuário e use sua conta para iniciar a sessão.

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”

Tá com alguma dúvida?
Leia esse código e saiba mais!



RE010
Baixe grátis o QRCode Reader na sua loja de aplicativos!

04

MULTILASER

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br