

Componentes e Acessórios, a garantia é legal de 90 dias, dentro das condições ressaltadas neste termo, item 4 (quatro), sempre acompanhada de Nota fiscal. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, terão o prazo de garantia de 90 dias.

GARANTIA AGRATTO;

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças originais que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Credenciado AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado no parágrafo 1;

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Credenciada AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário;

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções, defeito decorrente do uso;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

Garantia não cobre:

- Troca do produto, tendo condições de sanar os defeitos reclamados em garantia com a troca de peças;
- Limpeza ou manutenção;
- Peças e acessórios sujeito à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro, após o prazo da garantia legal de 90 (noventa) dias;
- Atendimentos domiciliares, esta é uma garantia de

balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até a assistência técnica autorizada;

- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiro, até o local de sua utilização;
- Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho.

• IMPORTANTE •

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes credenciados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Credenciado AGRATTO em sua região, reporte-se ao SAC através do email sac@agratto.com.br

AGRATTO

Importado e Distribuído por:
VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholakan, 07 - Aririú
Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: (48) 2107 9500 | sac@agratto.com.br
www.agratto.com.br

MANUAL DO USUÁRIO
**CHALEIRA
ELÉTRICA**

MODELOS
CE-01 | 127V - CE-02 | 220V



AGRATTO

Seja bem vindo à Agratto.

Estamos muito felizes por você adquirir a **CHALEIRA ELÉTRICA INOX AGRATTO**, você irá conhecer alguns benefícios que só os produtos Agratto podem lhe oferecer.

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o seu produto corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Antes de utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Se necessitar de manutenção, procure um profissional especializado verificando com nosso SAC.
- Ao limpar, desconecte o aparelho da rede elétrica para evitar acidentes.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada em nosso site, na página do produto.

• CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA •

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica;
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;
4. Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo;
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, afim de evitar situações de riscos;
6. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis;
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Credenciado

AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo;

8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado;
9. Não deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa ou balcão ou tocar superfície quente, para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes;
10. Nunca transporte e nem retire o produto pelo fio elétrico, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes;
11. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e lhe causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia contratual legal e contratual. **Proibido o uso de adaptadores, extensões, e benjamins;**
12. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico;
13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região;
14. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica;
15. Recomendamos que qualquer manutenção preventiva e necessário seja feita pela Assistência Técnica Credenciada a cada 6 (seis) meses;
16. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.
17. Utilize o produto de acordo com as instruções. Um possível mau uso pode trazer riscos e acidentes.

Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e adequado para uso externo, não para uso comercial.

• INFORMAÇÕES IMPORTANTES •

1. Este produto foi desenvolvido para uso doméstico, outros fins não especificados neste manual podem ocasionar a perda da garantia;
2. Este aparelho necessita de uma tomada exclusiva, não plugue qualquer outro aparelho na mesma tomada enquanto a chaleira estiver ligada;
3. Certifique-se de que a parte inferior da chaleira esteja seca antes de posicioná-la sobre a base;
4. Não deixar o aparelho funcionando sem vigilância;
5. Sempre posicione o aparelho em locais planos, para

6. Para evitar queimaduras sempre manuseie este produto pela alça, quando ligado sua superfície de metal esquentará;
7. Para sua segurança, jamais mergulhe a chaleira, base ou cabo de energia em qualquer líquido;
8. Para limpar o produto utilize um pano levemente umedecido;
9. Tenha cuidado com o cabo de força, não deixe o produto pendurado, não deixe que entre em contato com superfícies quentes ou objetos afiados;
10. Não ligue a chaleira sem que ela esteja com água ou com tampa aberta, pois poderá danificar o produto ou gerar riscos de acidentes;
11. Este aparelho foi desenvolvido apenas para esquentar água, não coloque qualquer outro tipo de líquidos ou sólidos;
12. Para sua segurança não tente utilizar esta chaleira em outra base que não seja original;
13. Se a chaleira estiver cheia, água fervendo pode ser ejetada e provocar acidentes;
14. Assegure-se que a chaleira está desligada antes de retirá-la da base de contato.
15. Utilize e limpe o produto de forma cuidadosa para evitar acidentes.

A base de contato deverá ser limpa apenas com um pano umedecido. Nunca submerja a base de contato em água ou em outro líquido.

• LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO •


1. Retire o plugue da tomada;
2. Jamais molhe nenhuma das partes do aparelho;
3. Utilize um pano macio levemente umedecido para limpar o aparelho. Se necessário, utilize detergente neutro;
4. Não utilize nenhum produto químico para limpar este aparelho.

• INSTRUÇÕES DE USO •

1. Limpe o produto com um pano seco;
2. Posicione a chaleira em uma superfície plana e não escorregadio;
3. Antes de ligar o aparelho verifique se a tensão é compatível com sua rede elétrica;
4. Adicione água antes de ligar o produto na tomada;

5. A chaleira elétrica tem capacidade máxima da Jarra de 1,8 litros;
6. Ao colocar água no interior da jarra, observar que o nível da água deve estar entre as marcações de MIN e MÁX existentes no interior da chaleira.
7. Este aparelho é equipado com um dispositivo que se auto desliga depois que a água ferve;
8. Não utilizar a chaleira com a tampa aberta.

• PARTES E PEÇAS •



• CARACTERÍSTICA TÉCNICAS •

Modelo	CE-01	CE-02
Tensão	127V	220V
Potência	1000W	1500W
Frequência	60Hz	60Hz

• TERMO DE GARANTIA •

1. AGRATTO é uma marca da VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia legal de 90 (noventa) dias, mais a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias em seus produtos, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação do produto.