Headphone POP Bluetooth®

manual de instruções

PH246 . PH247 . PH248

MULTILASER

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br

Sumário

1. Funções 03
2. Indicador de LED 05
3. Especificações 06
4. Conteúdo da embalagem 06
5. Termos de garantia 07

Olá,

Obrigado por nos escolher!

Leia este guia com atenção a fim de obter um bom relacionamento com o seu produto.

1. FUNÇÕES

Botão Multifuncional:

. Ligar/desligar
. Reproduzir/pausar
. Atender/terminar

Botão +

. Aumentar volume/próxima faixa

Botão -

. Diminuir Volume/faixa anterior

Ligando/desligando o Headphone:

Com o headphone desligado, pressione e segure o botão multifuncional por aproximadamente 5 segundos. A luz azul piscará e a conexão Bluetooth será automaticamente conectada se já estiver emparelhada a algum dispositivo. Caso ainda não tenha sido conectado a algum aparelho, siga os próximos passos.

Para desligar o headphone, pressione o botão multifuncional novamente por aproximadamente 5 segundos.

Conectando dispositivo:

Com o headphone ligado, pressione o botão multifuncional por 3 segundos e as luzes de led azul e vermelha piscarão intermitentemente, indicando que o headphone está apto a ser pareado.

Ligue a conexão Bluetooth no dispositivo que deseja parear.

Selecione o dispositivo “MULTILASER” na lista de pareamento do aparelho. Após selecionar, um beep poderá ser ouvido e a luz azul estabilizará.

Utilizando o Headphone:

O Headphone Bluetooth Multilaser possui seis principais funções. Verifique como utilizar cada uma delas:

1. Para pausar/continuar uma música aperta uma vez o botão multifuncional.
2. Para aumentar o volume de uma música/chamada, pressione intermitentemente o botão +.
3. Para diminuir o volume de uma música/chamada, pressione intermitentemente o botão -.
4. Para ir para a próxima música, pressione e segure o botão +.
5. Para ir para a música anterior, pressione e segure o botão -.
6. Função Hands-free:

• Ao receber uma chamada em seu dispositivo, pressione uma vez o botão multifuncional

para atender/desligar chamadas.
• Para recusar uma chamada em seu dispositivo, pressione e segure o botão
multifuncional.
• Para utilizar a função redial (chamar último número discado), pressione duas vezes
rapidamente o botão multifuncional.

Carregando o Headphone:

Para recarregar seu Headphone Bluetooth Multilaser, siga os seguintes passos:

1. Conecte a ponta Micro USB do cabo para recarga à porta contida na parte inferior do fone
direito.
2. Conecte a ponta USB do cabo para recarga em algum dispositivo para recarga (como carregador
automotivo, power bank ou carregador de parede).
3. A luz de LED vermelha se acenderá no botão multifuncional indicando carregamento.
4. Assim que a carga estiver completa, a luz de LED se apagará.

2. INDICADOR DE LUZ LED

A luz de LED azul piscará por 3 segundos ao iniciar o pareamento.

As luzes de LED azul e vermelha piscarão intermitentemente quando o dispositivo está pronto
para o pareamento.

A luz de LED azul piscará uma vez a cada dois segundos depois que o headphone está pareado.

A luz vermelha será ligada permanentemente enquanto o headphone estiver sendo carregado.

Quando a carga estiver em 100%, a luz se apagará.
A luz vermelha piscará lentamente caso haja pouca bateria. O headphone ativará um sinal sonoro 30 segundos antes de desligar por falta de bateria.

O headphone será desligado automaticamente em 5 minutos caso não esteja em operação.

3. ESPECIFICAÇÕES:

Bluetooth versão 4.1
Solução: BK / JL
Suporta A2DP / HFP / HSP / AVRCP
Codec: SBC, ACC, MP3
Bateria recarregável de Lítio-polímero de 200mAh
Até 5 horas de música
Distância Bluetooth: 10 m
Duração da bateria em Stand-by: 300 horas
Alto-falante: Φ40mm
Sensibilidade: 105dB

4. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

. 1 1 Headphone Pop Bluetooth
. 1 Manual de usuário
. 1 1 cabo micro USB para recarga

5. TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____

Data da Compra _____/_____/_____

"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os

procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados".

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferênia a sistemas operando em caráter primário."

Lei nº 11.291/06: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações

04549-18-03111

Alô Alô
tem alguém aí?

11 3198.0004
Queremos muito ouvir você!
SAC (cobertura para todo o Brasil)